



Для отключения сигнала будильника нажмите любую кнопку.

**ВНИМАНИЕ!**  
При настройке Будильника бедитесь, что заряд АКБ более 50% и регулятор громкости не установлен на минимум.

### 13 Таймер сна

Таймер сна - функция автоматического выключения воспроизведения аудиофайлов/радиоэфира по заданному временному интервалу.

Нажмите и удерживайте кнопку на дисплее появится символ **SL:00**, при помощи длительных нажатий кнопки установите нужное значение (00, 30, 60 мин.) Подождите несколько секунд, настройки будут сохранены, и часы вернутся в нормальный режим работы.

### 14 Подключение мобильного телефона по Bluetooth

**ВНИМАНИЕ!**  
Избегайте попадания посторонних предметов в разъемы устройства.

Для воспроизведения радио-частями аудиофайлов с мобильного устройства необходимо подключить устройство (к радио-частям) по беспроводной сети Bluetooth.

Нажмите кнопку несколько раз для выбора режима Bluetooth, надпись **Bt** появится на экране. Зайдите в меню настроек вашего мобильного устройства и выполните соединение по Bluetooth с устройством **Texet "TRC-314"**. Раздастся звуковой сигнал, устройство подключено.

В режиме воспроизведения аудиофайлов используйте кнопку для паузы/воспроизведения файлов, кнопки для перехода к предыдущему/следующему аудиофайлу.

В случае бездействия устройства более 10 минут, на дисплее появится индикация текущего времени.

9

### 15 Подключение источников аудиофайлов через линейный вход

**ВНИМАНИЕ!**  
Избегайте попадания посторонних предметов в разъемы устройства.

Для подключения иных источников аудиофайлов к радиочасам используйте стандартный линейный кабель (AUX) (входит в комплект поставки). Подключите его сначала к устройству, а затем к радиочасам.

Надпись **LINE** и символ **AUX** появятся на экране.

Для управления воспроизведением аудиофайлов используйте меню подключенного устройства.

Используйте кнопку для отключения звука на радиочасах, при этом воспроизведение аудиофайла будет продолжено в беззвучном режиме.

Для извлечения линейного кабеля аккуратно потяните его на себя, кабель легко отсоединится от радио-часов.

### 16 Подключение SD/MMC-карт и USB-накопителей

Для воспроизведения аудиофайлов с карты памяти или USB-накопителя поместите их до упора в соответствующий разъем в корпусе устройства.

Радиочасы поддерживают следующие форматы карт памяти:

- Secure Digital Card (SD/SDHC)
- Multimedia Card (MMC)

Нажмите кнопку несколько раз для выбора режима SD/MMC-карты или USB-накопителя, соответствующий символ появится на экране (**SD/USB**).

В режиме воспроизведения аудиофайлов используйте кнопку для паузы/воспроизведения файлов, кнопки для перехода к предыдущему/следующему аудиофайлу.

10

Для извлечения накопительного устройства (карты памяти, USB-накопителя) аккуратно потяните его на себя, устройство легко отсоединится от радио-часов.

В случае бездействия устройства более 10 минут, на дисплее появится индикация текущего времени.

### 17 Радиоприемник

**ВНИМАНИЕ!**  
Перед началом использования радиоприемника откройте на полную длину телескопическую FM-антенну.

Нажмите кнопку несколько раз для выбора режима радиоприемника. Значение частоты текущей радиостанции и символ **FM** появятся на экране.

Для начала автоматического поиска и сохранения радиостанций нажмите и несколько секунд удерживайте кнопку . Радио-часы запоминают до 40 радиостанций. Для перехода к предыдущей/следующей радиостанции, по сохраненному списку, используйте кнопки .

Для поиска предыдущей/следующей радиостанции вручную нажмите и несколько секунд удерживайте кнопки .

Используйте кнопку для отключения звука.

В случае бездействия устройства более 10 минут, на дисплее появится индикация текущего времени.

### 18 Условия транспортирования и хранения

Радио-часы в упакованном виде могут транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от минус 25 °С до плюс 35 °С, с защитой ее от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

11

操ар туралы көкейкесті ақпаратты [www.texet.ru](http://www.texet.ru) веб-сайтынан алуга болады.

#### ЖІМНАК

1. Радио-сагат	..... 1 дана
2. Пайдалану нұсқаулығы	..... 1 дана
3. Желілік күт адаптері	..... 1 дана
4. USB-кабель	..... 1 дана
5. BL-5С аккумуляторлық батареясы	..... 1 дана
6. Желілік кабель (AUX)	..... 1 дана
7. Көліпдік талоны	..... 1 дана

#### ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Дисплей	2,5 дюйм LCD
Өтшімдеір (ұзындығы х ені х қалындығы)	140x130x130 мм
Массасы	847 г
	- Желілік адаптер
	кіріс керне: 100–240 В, 50/60 Гц, 0,5 А
	шыбыс керне: 5 В; 1 А
	- BL-5С аккумуляторы, 800 мА/сар
АКБ-дан аудио режиміндегі жұмыс үақыты	6 сағ дейін
Кездің колдану	SD/MMC/USB (32 ГБ дейін)
Аудиофайлдарды ойнату пішімі	MP3, WMA, WAV
Желілік кіріс (AUX)	3,5 мм
Кірістірілген динамик	2 дана x 3 Вт
Желілік бұрнамалупар коэффициенті	< 1%
Сигнал/шум аракеттікесі	> 65 дБ
Деректерді беру түрі	USB 2.0
Радиокабельділдеги диапазоны	87,5-108,0 МГц
Bluetooth модули	2.2

#### РАДИО-САҒАТТЫ ПАЙДАЛАНУ ТУРАЛЫ НҰСҚАУЛАР

**ВНИМАНИЕ!**  
Бул құрылғы ойыншық емес. Балалар тек ересектердің қадағалаудың пайдалануы керек.

### КОСУ/ӨШІРУ, ЖҰМЫС РЕЖИМІН ТАНДАУ

Құрылғыны қосу/өшіру үшін мөдін түймесін ұзак басуды қолданыңыз.

Радио-сагаттың жұмыс режимін (Bluetooth/FM/SD/MMC/USB/AUX) тандау үшін мөдін түймесін қысқа басуды қолданыңыз.

### 19 Возможные неисправности и методы их устранения

Проблемы	Вероятные причины возникновения	Решения
Устройство не включается.	Не подключен источник питания, не правильно установлен аккумулятор	Подключите сетевой адаптер питания, проверьте полярность батареи, зарядите батарею
Устройство выключается через некоторое время	Включена функция "Таймер сна"	Отключите функцию автоматического отключения выбрав значение "SL:00"
Не работает функция Blue-tooth.	Не установлено Bluetooth соединение с мобильным устройством.	Включите функцию Bluetooth на вашем мобильном устройстве и подключите радио-часы.
Плохой прием радиосигнала	Расположение FM-антенны не обеспечивает качественного приема радиосигнала.	Распрямите кабель FM-антенны, расположите антенну выше.

### 20 Пайдалануышының қысқа басшылығы - KAZ

Құрметті сатып алушы!

Сізге біздін құрылғының әзізі таңдағанызыға альыс білдіріміз. Барлық мүмкіндіктердің қолдану және оның қызметтін мерзімін узартуышын компанияның: [www.texet.ru](http://www.texet.ru) ресми сайтында жүктеуге көл жетімдік пайдалану бойынша толық нұсқаулұқты окуга көнсө беріледі.

Сіз сатып алған құрылғының сериялық қосылышы (заятуы) немір, оның ендирилген кезі, оның қызметтін мерзімі, кепілдік шарттары, тұтынушыдан наразылықтар кабылдауда уәкілетті және техникалық қызмет көрсететін тұлғалардың тұрғысынан жері тұралы ақпарат осы нұсқаулұқты көмкіндейтін Көліпдік талоныңда орналатырылған.

Құрылғылардың сұртық түрі, құрылымы, құрылғылардың сипаттамалық сұйықтамашаудан даудың жағдайында оның қызметтін мерзімін ескеруде сұраймын, сондайтанды оның нұсқаулұқтағы көрсетілген жерде оның көмкіндейтін көліпдік талоныңда орналатырылған.

### www.texet.ru

Разработано ЗАО «Алкотек»

Изготовлено «Фонсан сини Нанхай Хухинин Электроникс Фактори»,

Хингбо Роад, Хибэ Зрд Индастриал Зоне, Лусун, Нанхай Диистрикт, Фонсан

Сити, Гуандунг Провинс, Китай

по заказу и под контролем ЗАО «Алкотек»

Страна происхождения: Китай

Импорт: ЗАО «Алкотек»

ул. Маршала Говорова, дом 8 А, Санкт-Петербург, Россия, 198188

Сертификат соответствия № ТС RU C-SN.AB29.B.03595

Срок действия: 22.09.2016 по 21.06.2020

Орган по сертификации: ООО «ТРАНСКОНСАЛПИНГ»

№ РОСС RU.001.11A29

Сайкесіт сертификаты № ТС RU C-SN.AB29.B.03595

Кодальының мерзімі 22.06.2015 бастау 21.06.2020 деңін

«ТРАНСКОНСАЛПИНГ» ЖШК сертификаттау бойынша органы

№ РОСС RU.001.11A29

Адатт. патент TTС-1065, ввод 100-240В, 50/60 Гц.

Потребляемая мощность: не более 10 Вт.

Сертификат соответствия: № ТС RU C-SN.AB16.B.00228

Орган по сертификации продукции: ООО «Гарант плюс».

Изготовитель: Мэй Шунь Хэ Электроник Лимитед, этаж 6, дом 3,

промышленный район Фуоян, 518110, Шенъянъян, Китай

Срок службы: 2 года.

Лекарства и спиртосодержащие изделия TRC-1065, вход 100-240В, 50/60 Гц.

Зарегистрирован в Федеральном агентстве связи

Регистрационный № Д-РД-3440 от 15.07.2015

Декларация действительна до 07.07.2025

Уполномоченное изготовителем лицо: ЗАО «Алкотек»

ул. Маршала Говорова, дом 8 А, г. Санкт-Петербург, Россия, 198188

www.texet.ru, e-mail: mail@texet.ru

Фирмуңшыл жүлдегендеги тұрақ: «Алкотек» ЖАҚ

Маршала Говорова көш., 8А ул., Санкт-Петербург к., Ресей, 198188

Импортер: «Алкотек» ЖАҚ

Маршала Говорова көш., 8А ул., Санкт-Петербург к., Ресей, 198188

Шыгарыл ж.: «Алкотек»

14

15